HONDA	Zubehör	Anwendung	Veröffentlichungs-Nr.
MONTAGE-ANWEISUNGEN	**KOFFERSTREBE TEILENR. 08L75-MKT-D00**	**ADV750**	**MII**
			Veröffentlichungsdatum **Dezember 2020**

Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE



Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Rechte Seitenkofferstrebe	1
(3)	Linke Seitenkofferstrebe	1
(4)	8-mm-Schraube (kurz)	4
(5)	Rechte Kofferstrebe	1
(6)	Linke Kofferstrebe	1
(7)	Gummi	2
(8)	8-mm-Schraube (lang)	4
(9)	Distanzring	4
(10)	6-mm-Schraube	2
(11)	Schutzdichtung	1

GEPÄCKBRÜCKE
Separat erhältlich



Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung für Zubehör.

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Gepäckbrücke	1
(3)	Stoppgummi	4
(4)	Clip **(nicht verwendet)**	4
(5)	Schutzfolie	2

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Innensechskantschlüssel (5 und 6 mm)
Markierstift
Waage
Klebeband
Schere
Isopropanol
Putzlappen
Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
6-mm-Schraube	9	0,9
8-mm-Innensechskantschraube	27	2.8

© 2020 Honda Motor Co., Ltd. – Alle Rechte vorbehalten.

MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT

- Das Gewicht des Gepäcks darf den folgenden Höchstwert nicht überschreiten:

Maximale Tragfähigkeit	
Rechter Seitenkoffer	6,0 kg
Linker Seitenkoffer	6,0 kg

MONTAGE

⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS:

- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.

1. Montieren Sie die Gepäckbrücke (separat erhältlich).
2. Entfernen Sie die Clips, wie in der Abbildung dargestellt.
   - **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

<Linke Seite>



3. Entfernen Sie die Schrauben wie in der Abbildung dargestellt.
   - **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

<Linke Seite>



4. Schneiden Sie die Schablone entlang der durchgezogenen Linie zurecht und befestigen Sie sie an der Schutzdichtung.



5. Schneiden Sie die Schablone und die Schutzdichtung wie in der Abbildung dargestellt zusammen entlang der gepunkteten Linie zurecht.



6. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.
<Linke Seite>



7. Befestigen Sie die Schutzdichtung an der linken hinteren Verkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.



8. Bauen Sie die linke Kofferstrebe wie in der Abbildung dargestellt ein.
<Linke Seite>



9. Fügen Sie das Gummi ein, wie in der Abbildung dargestellt.



10. Montieren Sie die 6-mm-Schraube, wie in der Abbildung dargestellt.



11. Bringen Sie die linke Kofferhalterung wie in der Abbildung dargestellt an.



12. Montieren Sie die rechte Kofferstrebe, das Gummi und die rechte Kofferhalterung auf die gleiche Weise wie auf der linken Seite.

13. Lesen Sie die dem Seitenkoffer beigelegte Bedienungsanleitung für Originalzubehör und bauen Sie den Seitenkoffer entsprechend der Anweisungen ein.

<SCHABLONE>