
HONDA

MONTAGE-ANWEISUNGEN

Zubehör	Anwendung	Veröffentlichungs-Nr.
KONSOLENTASCHE TEILENR. 08L79-MKT-D00	**ADV750**	**MII**
		Veröffentlichungsdatum **Dezember 2020**

Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE



Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Konsolentasche	1
(2)	URL-Blatt	1
(3)	Regenschutz	1
(4)	Gurt	2
(5)	Distanzring	2
(6)	Schutzdichtung	1
(7)	Einstellgurt	1
(8)	5-mm-Schraube	2
(9)	Distanzscheibe	2

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Innensechskantschlüssel (5 mm)
BAND
Schere
Isopropanol
Putzlappen
Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
5-mm-Schraube	4,2	0,4

MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT

- Das Gewicht des Gepäcks darf den folgenden Höchstwert nicht überschreiten:

Maximale Tragfähigkeit	
Konsolentasche	3,0 kg

MONTAGE


⚠ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS:


- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.
- Entfernen Sie vor der Montage Staub, Sand usw. vom Montageteil der Konsolentasche und von der Konsolentasche, da andernfalls das Montageteil der Konsolentasche beschädigt werden kann.

1. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Schrauben.




© 2020 Honda Motor Co., Ltd. – Alle Rechte vorbehalten.


2. Schneiden Sie die zwei Schablonen entlang der durchgezogenen Linie zurecht und befestigen Sie sie an der Schutzdichtung.



3. Schneiden Sie die Schablonen und die Schutzdichtung, wie in der Abbildung dargestellt, zusammen entlang der gepunkteten Linie zurecht.




4. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.




5. Befestigen Sie die Schutzdichtung an der Innenabdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.




6. Bringen Sie den Gurt wie in der Abbildung dargestellt an.
   - **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**




7. Öffnen Sie den Sitz und verlegen Sie den Einstellgurt, wie in der Abbildung dargestellt.




8. Bringen Sie die Konsolentasche wie in der Abbildung dargestellt an.




9. Ziehen Sie den Einstellgurt wie in der Abbildung dargestellt fest und schließen Sie den Sitz.
   - **Ziehen Sie den Einstellgurt gut fest, damit alles gesichert ist.**




Führen Sie den übrigen Einstellgurt durch das Gummiband.



10. Prüfen Sie, ob die Konsolentasche sicher montiert ist, indem Sie daran wackeln. Achten Sie dabei darauf, dass das Motorrad nicht umfällt.
    - **Die Konsolentasche kann sich während der Fahrt lösen, wenn sie nicht richtig befestigt ist.**



<SCHABLONE>


Richten Sie Schablone B an der Linie aus.
Richten Sie Schablone B an der Linie aus.
A
Richten Sie Schablone B an der Linie aus.
10 20 30 40 50 mm
10 20 30 40 50 mm
SCHERE

<SCHABLONE>

